



En esta breve guía se describe como realizar diversos cambios en la configuración de su router (ONT) Zhone 2426 mediante la interfaz web.

ACCEDER AL PANEL DE CONFIGURACIÓN

Acceda a la web de administración del equipo **introduciendo la siguiente dirección IP en su navegador:**
http://192.168.1.1/

En caso que el equipo solicite usuario y password:

Usuario: user

Password: user

CAMBIAR PARÁMETROS DE LA RED WI-FI

Acceda mediante el menú al apartado de configuración **Wireless**.

● HABILITAR / DESHABILITAR WI-FI



The screenshot shows the Zhone 2426 web interface. The top bar displays the Zhone logo and the model number 'Zhone-2426-2.5.115'. On the left, there is a navigation menu with options: Tests, Status, System, Configuration, Port Forwarding, Interfaces, Wireless, Basic, Security, MAC Filter, Bridge, and Advanced. The 'Wireless' section is selected, and the 'Basic' sub-section is active. The main content area is titled 'Configuration - Wireless Basic'. It contains several settings: 'Enable Wireless' (checked), 'Hide Access Point' (unchecked), 'Isolate Clients' (unchecked), and 'Disable WMM Advertise' (unchecked). Below these are fields for 'SSID' (ADAMO_ES_), 'BSSID' (00:02:71:18:03:42), 'Maximum Transmit Power' (100mW), and 'Max Clients' (16). At the bottom, there is a table for 'Wireless - Guest/Virtual Access Points' with columns: Enabled, SSID, Hidden, Isolate Clients, Disable WMM Advertise, Max Clients, and BSSID. The table has two rows: 'ZHONE_SSID1' and 'ZHONE_SSID2', both with 'Enabled' checked, 'Hidden' unchecked, 'Isolate Clients' unchecked, 'Disable WMM Advertise' unchecked, 'Max Clients' set to 16, and 'BSSID' set to N/A. An 'Apply/Save' button is located at the bottom left of the configuration area.

Puede habilitar o deshabilitar la Wi-Fi marcando o desmarcando respectivamente **“Enable Wireless”**.

Pulsar en **“Apply/Save”**

● CAMBIAR EL NOMBRE DE LA RED WI-FI (SSID)

Z HONE Zhone-2426-2.5.115

Configuration - Wireless Security

Wireless -- Security

WPS Setup

Enable WPS: Disabled

Manual Setup AP

Select SSID: ADAMO_ES_

Network Authentication: WPA2-PSK

WPA/WAPI passphrase: [Click here to display](#)

WPA Group Rekey Interval: 0

WPA/WAPI Encryption: AES

WEP Encryption: Disabled

Apply/Save

Si lo desea puede cambiar el nombre de la red en el campo **SSID**.

Pulsar en “**Apply/Save**”

Nota: Si se cambia el nombre de la red deberá buscar de nuevo la red y volver a conectarse en los equipos que utilicen Wi-Fi.

● CAMBIAR CLAVE DE ACCESO A LA RED WI-FI Y/O TIPO DE SEGURIDAD

Z HONE Zhone-2426-2.5.115

Configuration - Wireless Advanced

Wireless -- Advanced

Band: 2.4GHz

Channel: Auto

Auto Channel Timer(min): 15

802.11n/EVC: Auto

Bandwidth: 40MHz

Control Sideband: Lower

802.11n Rate: Auto

802.11n Protection: Auto

Support 802.11n Client Only: Off

54g Rate: 1 Mbps

Basic Rate: Default

Fragmentation Threshold: 2346

RTS Threshold: 2347

DTIM Interval: 1

Beacon Interval: 100

Global Max Clients: 50

XPress Technology: Disabled

Transmit Power: 100%

WMM(Wi-Fi Multimedia): Enabled

WMM No Acknowledgement: Disabled

WMM APSO: Enabled

Apply/Save

En estas opciones puede cambiar la clave de seguridad de la red Wi-Fi cambiando el campo “**WPA/WAPI passphrase**”. Puede ver la clave actualmente configurada pulsando en “Click here to display”.

Si se quiere modificar el tipo de seguridad debe seleccionarse el tipo deseado en el desplegable “**Network Authentication**”. Pulsar en “**Apply/Save**” para guardar los cambios.

Nota: Si se cambia la clave de la red deberá borrar la red de los equipos que la tengan guardada y volver a conectarse para introducir la nueva clave.

● CONFIGURACIÓN DE OPCIONES AVANZADAS

Podrá realizar cambios avanzados de la configuración wifi a través de este apartado:

Configuración / Wireless / Advanced


Pulsar en “**Apply/Save**” para guardar los cambios.

Nota: Se aconseja dejar estos parámetros en su valor por defecto.

Asimismo, si lo desea, puede aplicar una regla de filtrado de MAC para disponer de una mayor seguridad sobre su red inalámbrica.

REDIRECCIÓN DE PUERTOS (ABRIR PUERTOS)

Acceda mediante el menú al apartado de configuración **Port Forwarding**.




● CONFIGURAR UNA NUEVA REGLA

En esta parte se deberán completar los campos para crear la regla. **Lo primero es seleccionar el tipo de regla a crear.**

Redirección de un rango de puertos

- **Name:** Nombre de la regla
- **Type:** Si se quiere redireccionar un puerto o un rango de puertos seleccionar **"Range"**.
- **Port start y Port End:** Puerto de inicio del rango y puerto de fin del rango. En caso de un solo puerto poner el mismo en ambos campos.
- **Protocol:** Seleccionar el protocolo a redireccionar (**TCP o UDP**) o **ambos (both)**.
- **NAT Interface:** No se debe modificar.
- **Private IP Address:** Introducir la dirección de la IP a la que se quieren redireccionar los puertos. Pulsar **"Add Rule"**.

En el ejemplo siguiente se redirecciona el puerto 25 hacia la IP interna 192.168.1.1
Al haber completado los campos apretar **"Add Rule"**.



Redirección de todos los puertos hacia una única IP privada

- **Name:** Nombre de la regla
- **Type:** Para redireccionar todos los puertos al mismo equipo de la red interna seleccionar “DMZ”.
- **NAT Interface:** No se debe modificar
- **Private IP Address:** Introducir la dirección de la IP a la que se quieren redireccionar los puertos. Pulsar “Add Rule”.

En el siguiente ejemplo se redireccionan todos los puertos a la IP 192.168.1.2
Al haber completado los campos apretar “Add Rule”.

● COMPROBAR LA REGLA CREADA

Una vez creadas una o varias reglas se pueden ver en un listado en la parte superior de la ventana.

● BORRAR UNA REGLA

Si se quiere borrar una regla creada se debe seleccionar en el listado de reglas y pulsar el botón “Delete Rule(s)”.

SERVICIO DE CONSULTAS TÉCNICAS

En caso de duda sobre la configuración de su terminal, puede ponerse en contacto con nuestro Departamento Técnico a través de:

- ☎ Tel 902 789 890 (sin coste desde red fija de Adamo)
- ✉ cliente@adamo.es